

# FIGHTER 120

## AC 전용 납 축전지 전용 충전기

### 제품의 특징

- 1) 12V 7A , 14A의 납 축전지를 충전 할수 있습니다.
- 2) 전압 센싱 방식으로 과충전의 염려가 없습니다.
- 3) 가정용 전원 220V를 사용 하므로 간편 합니다.

### 제품의 사용 방법

- 1) 제품의 AC코드를 220V에 연결 한다.
- 2) 충전기의 녹색볼과 적색볼이 점등 한다.
- 3) 전면의 악어 집게를 충전 하고자 하는 납축전지에 빨간색은 +에 검은색은 -에 연결한다.  
(+ , - 를 반대로 한번이라도 꽂으면 제품은 망가 집니다.)
- 4) 녹색 램프가 꺼지면서 충전이 됩니다.
- 5) 납축전지가 모두 충전이 되면 녹색 램프가 천천히 깜빡 거리며 풀충전이 되면 녹색램프가 켜져 있습니다.

### 제품 사용시 주의 사항

- 1) 납축전지는 한번이라도 50% 이하로 방전 시키면 다시는 충전이 되지 않고 충전기에서 열만 납니다.(납축전지 교환 요망)
- 2) 납축전지는 사용 하지 않고 1개월 이상 방치시 충전이 되지 않습니다. (납축전지 교환 요망)
- 3) 납축전지의 용량은 상당히 작습니다. 야외에서 충전기의 메인으로 사용 하지 마십시오.(스타터 모터용입니다.)
- 4) 납축전지의 용량이 12V 7A , 12V 14A에만 사용 하십시오.  
(용량이 큰 것은 사용 할수 없습니다.)
- 5) 납축전지에 충전기를 물려서 금방 녹색볼이 켜지는 것은 풀충전된 납축전지 이거나 사용 할수 없는 납축전지 이므로 확인 하십시오.
- 6) 납축전지 충전 시간은 7A는 약 5시간 이상 14A는 약 10시간 이상입니다.
- 7) 납축전지 특성상 더 이상의 급속 충전은 할수 없습니다.
- 8) 노후된 납축전지 충전시에는 충전기에 무리를 주어 화재가 나거나 망가질수 있습니다.  
(충전시 절대로 자리를 비우지 마십시오.)
- 9) 1시간 정도 충전후 충전기에서 이상 반열이 날 경우 충전이 안되는 납축전지 입니다. 이때는 즉시 충전을 중단하고 전기 코넥터등을 빼십시오.

참고 : 납축전지는 관리 하기가 상당히 까다로운 배터리입니다.

진짜 자동차에서 납축전지는 운행시 계속 충전 되므로 2년 이상 사용 하지만 우리 R/C에서는 쓰는 기간이 상당히 짧습니다.

납축전지는 절대로 50%이하로 방전 시키지 마십시오.